

Dosieranleitung

Der Wasserinhalt der Heizungsanlage kann, falls nicht bekannt, wie folgt annähernd ermittelt werden.

Für konventionelle Heizungen: Anlagen mit überwiegend:

Konvektoren

bis ca. 38 KW = 3 Liter Dichtmittel
bis ca. 77 KW = 5 Liter Dichtmittel
bis ca. 116 KW = 7 Liter Dichtmittel
bis ca. 155 KW = 9 Liter Dichtmittel

Radiatoren

bis ca. 17 KW = 3 Liter Dichtmittel
bis ca. 33 KW = 5 Liter Dichtmittel
bis ca. 50 KW = 7 Liter Dichtmittel
bis ca. 66 KW = 9 Liter Dichtmittel

Plattenheizkörper

bis ca. 23 KW = 3 Liter Dichtmittel
bis ca. 46 KW = 5 Liter Dichtmittel
bis ca. 70 KW = 7 Liter Dichtmittel
bis ca. 93 KW = 9 Liter Dichtmittel

Fernleitung

bis ca. 12 KW = 3 Liter Dichtmittel
bis ca. 23 KW = 5 Liter Dichtmittel
bis ca. 35 KW = 7 Liter Dichtmittel
bis ca. 46 KW = 9 Liter Dichtmittel

Fußbodenheizung

bis ca. 130 m² △ 2 Liter Dichtmittel
bis ca. 260 m² △ 4 Liter Dichtmittel
bis ca. 390 m² △ 6 Liter Dichtmittel
bis ca. 520 m² △ 8 Liter Dichtmittel

Für die Produkte: BCG 30 E und BCG F