

BCG® G 20 Handpumpe



BCG® G 20 Handpumpe

Zum Einfüllen der BCG-Produkte.

Füllvolumen: Ca. 250 ml pro Pumpenbewegung

ANWENDUNG:

Verbindung zwischen Pumpe und Anlage herstellen (Schlauch).

KFE-Hahn schließen, Behälter mit BCG-Produkt füllen und

Pumpenbein mit flexiblem Schlauch in den Behälter stellen.

KFE-Hahn öffnen und das BCG-Produkt in die Anlage einbringen.

Mittels einer Druckpumpe Betriebsdruck herstellen:

Heizungsanlagen 1,5 – 2 bar, Wasserleitungen bis 6 bar.

Anleitung und Hinweise BCG Produkte beachten!

Nach dem Gebrauch Pumpe und Schlauch gut mit Wasser spülen.

Technische Änderungen vorbehalten!



*Unsere Angaben entsprechen unseren gegenwärtigen Erfahrungen.
Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Information bitte unsere Homepage besuchen.*